


# DENON MUSIC MANIAC™

## Kõrva peal kantavad kõrvaklapid AH-D600

### Kasutusjuhend



Nimetused "Made for iPod", "Made for iPhone" ja "Made for iPad" tähendavad, et elektrooniline seade on töötatud välja spetsiaalselt vastavalt siis iPodi, iPhone'i või iPadiga ühendamiseks, ja on arendaja poolt sertifitseeritud, kui Apple'i jõudlusstandarditele vastav. Apple ei vastuta selle seadme töötamise või ohutus- ja regulatiivsetele standarditele vastavuse eest. Selle lisaseadme kasutamine iPodi, iPhone'i või iPadiga võib avaldada mõju juhtmeta side toimimisele.

Apple on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USAs ja teiste riikides.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle ja iPod touch on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teiste riikides.

Kaugjuhtimist ja mikrofoni toetavad ainult iPod nano (4. põlvkond ja uuemad), iPod classic (120/160 GB), iPod touch (2. põlvkond ja uuemad), iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPad.

Kaugjuhtimist toetab iPod shuffle (3. põlvkond ja uuemad). Heli toetavad kõik iPodi mudelid.

### Kaugjuhtimise toega Apple'i tooted



### Tarvikud

- 1 Kasutusjuhend (käesolev dokument)
- 2 Hoiatused seoses kõrvaklappide kasutamisega
- 3 Hooldusvõrkude loend
- 4 Helikaabel (3 m, Ø3,5 mm)
- 5 Adapterpistik
- 6 Kaugjuhtimiskaabel (1,3 m, Ø3,5 mm)
- 7 Kandekott

### Kõrvaklappide kasutamine

#### Kaablite ühendamine kõrvaklappidega

Ühendage valge pistik L-poolse pesasse ja punane pistik R-poolse pesasse.

- Ühendage kaugjuhtimiskaabel (6) kõrvaklappidega, kui soovite juhtida ühilduvaid Apple®-i tooteid.
- Ühendage helikaabel (4) oma HiFi seadmetega, kui soovite kodus kõrvaklappidega muusikat kuulata.

### MÄRKUS

Kaugjuhtimiskaablit kasutatakse ühilduvate Apple-i toodete juhtimiseks. Antud kaablit ei ole võimalik kasutada teiste toodete, peale Apple-i omade, juhtimiseks. Lisaks ei pruugi osade ühendatud seadmete puhul taasesitamise korralikult toimida.

### Kõrvaklappide kasutamine

Kontrollige peatoel asuvaid märgiseid ja ühendage "R" märgisega kuular paremale kõrvale ja "L" märgisega kuular vasakule kõrvale (A).

## Apple®-iga ühilduva kaugjuhtimise ja mikrofoni kasutamine

Kaugjuhtimiskaabel (⑥) sisaldab endas Apple®-iga ühilduvat kaugjuhtimislahendust ja integreeritud mikrofoni, mis võimaldavad teil juhtida muusika esitamist ühilduval Apple-i seadmel ja teha telefonikõnesid või häältuvastustoiminguid.

| Nupud (vt B) | Funktsioon   | Nupu toiming |
|--------------|--|--------------|
| ①            | Helitugevuse suurendamine  | ●            |
| ②            | Video või loo esitamine või peatamine<br>Kõnele vastamine või kõne lõpetamine<br>Sissetulevale või ootel kõnele lülitumine ja hetke kõne ootele panemine | ●            |
|              | Järgmise loo või peatüki juurde edasi liikumine  | ●●           |
|              | Eelmise loo või peatüki juurde tagasi liikumine  | ●●●          |
|              | Edasi kerimine   | ●■■■■        |
|              | Tagasi kerimine  | ●●■■■■       |
|              | Dubleerimine<br>Saabuva kõne tagasilükkamine<br>Sissetulevale või ootel olevale kõnele lülitumine ja olemasoleva kõne lõpetamine                         | ■■■■         |
| ③            | Helitugevuse vähendamine   | ●            |

● Lühike nupule vajutamine

■■■■ Pikk nupule vajutamine (2 sekundit või kauem)

- Kasutage uusimat Apple'i tarkvara.
- Kõik toimingud on kooskõlas Apple'i ehtsa kaugjuhtimisseadmega.
- Võite kasutada kõrvaklappide kaugjuhtimist ja mikrofoni iPod nano (4. põlvkond ja uuemad), iPod classic (120/160 GB), iPod touch (2. põlvkond ja uuemad), iPhone 3GS, iPhone 4 ja iPad puhul.
- Samuti võite kasutada kõrvaklappide kaugjuhtimist iPodi järjekorrata taasesitamiseks (3. põlvkond ja uuemad).
- Heli taasesitus on võimalik kõikide iPodi mudelite puhul.

## Toote tehnilised andmed

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Kõlari tüüp</b>               | Dünaamilist tüüpi |
| <b>Kõlari suurus</b>             | Ø 60 mm           |
| <b>Tundlikkus</b>                | 108 dB/mW         |
| <b>Sisendtakistus</b>            | 25 Ω              |
| <b>Taasesituse sagedus</b>       | 5 kuni 45000 Hz   |
| <b>Maksimaalne sisendvõimsus</b> | 1800 mW           |
| <b>Kaal</b>                      | 365 g             |

\* Tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma eelnevalt ette teatamata.

Spetsiaalse rakenduse nimi on "Denon Audio".  
"iPod touch" ja "iPhone" versioonid saab alla laadida AppStore'ist. Androidi nutitelefone versiooni saab alla laadida Google Playst.